

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ▶ **Важно!**

Стандартные термочехлы синего цвета предназначены для эксплуатации только в вентилируемых (*проветриваемых*) помещениях с обязательным движением воздуха!

Профессиональная линейка термочехлов серии PRO черного цвета предназначена для сложных условий эксплуатации в замкнутых плохо проветриваемых помещениях с повышенной влажностью и/или температурой воздуха, но при условии принудительного движения воздуха (*наличия работающего вентилятора*).

### Установка:

Перед установкой термочехлов необходимо максимально выровнять температуры поверхности оборудования и окружающей среды:

#### ▶ **Вариант 1**

- **Слить воду** из системы;
- Подождать около 30 мин;
- Насухо вытереть поверхность оборудования;
- Установить термочехлы на оборудование;
- Заполнить систему водой.

#### ▶ **Вариант 2**

- **Не сливая воду** из системы, прекратить водоразбор (*не пользоваться водой*) минимум на 2 часа;
- Насухо вытереть поверхность оборудования;
- Установить термочехлы на оборудование.

### Уход:

Следует регулярно удалять скопившуюся на поверхности термочехлов пыль при помощи пылесоса или щетки с мягким ворсом. При сильных загрязнениях термочехлов рекомендуется воспользоваться услугами химчистки. Стирка в домашних условиях также допускается. При стирке в стиральной машине следует выбрать режим деликатной стирки (*не выше 30 градусов*) и стирать в два этапа: сначала наружную поверхность, а затем, вывернув их наизнанку, следует повторить процесс стирки.

### Рекомендации по ручной стирке:

- В чистый большой таз или в ванну набрать воду температурой до 30 градусов.
- Добавить нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена.
- Изделие уложить в таз и держать покрытым моющим раствором 10–15 минут.
- Слить грязную воду.
- Ополаскивать изделие с помощью душа.
- Термочехлы не отжимать и не скручивать.

### Рекомендации по стирке в стиральной машине:

Залейте в машину нейтральное моющее средство. Лучше использовать специальные составы для неопрена. Выберите режим деликатной стирки. Термочехлы не отжимать.

### Сушка:

- В сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечного света, прямых солнечных лучей лучше избегать.
- Сушить нужно с обеих сторон, периодически выворачивая наизнанку и обратно.
- Нельзя гладить утюгом (*и в этом нет необходимости*).

При соблюдении рекомендаций, термочехлы успешно работают как в правильно подготовленных помещениях, так и в помещениях, где проветривание недостаточно, но при условии принудительного движения воздуха (*вентилятор*).

### ▶ **Важно!**

В замкнутых помещениях (*без доступа и движения воздуха*) использование термочехлов может быть неэффективно.

